

cubenest

Felhasználói kézikönyv

Cubenest 3in1 Qi2 összecusukható vezeték nélküli mágneses töltő SQS312 Samsung Watchhoz



Csomag tartalma: A csomag tartalma:

- 3in1 Összecusukható vezeték nélküli mágneses töltő
- 30 W-os PD hálózati adapter
- USB-C-USB-C kábel (1m)
- Utazótáska
- Felhasználói kézikönyv



1. Eszköz leírása

Tartsa rendben és stílusosan íróasztalát vagy éjjeliszekrényét a Cubenest SQS312Pro készülékkel - a kompakt és nagy teljesítményű 3in1 vezeték nélküli töltővel, amelyet kifejezetten Samsung készülékekhez terveztek. A precíz mágneses igazítással ellátott **Qi2 technológiával** gyors, hatékony és biztonságos töltést biztosít. **Egyszerre** töltheti **telefonját** (Qi/MagSafe támogatással), **Galaxy Watch-ját** és **Galaxy Buds** készülékét - mindezt egy helyen.

Termékleírások:



- **Védelem:** túlfeszültség, rövidzárlat, hő- és áramvédelem.
- **Modell:** SQS312
- **Bemenet:** USB-C (javasoljuk egy adaptert, amely tápellátás: **minimum 25 W**)
 - **Kimeneti teljesítmény:**
 - Samsung: legfeljebb **15 W**
 - Galaxy Watch: legfeljebb **5 W**
 - AirPods: legfeljebb **5 W**
- **Kialakítás:** összecusukható, állítható pozíció
- **Anyag:** kiváló minőségű alumínium



- **Kompatibilitás:**

Samsung telefonok: Samsung Galaxy S25 / S25+ / S25 Ultra,
Samsung Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra, Samsung Galaxy S23 /
S23+ / S23 Ultra, Samsung Galaxy S22 /

S22+ / S22 Ultra, Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra, Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra,
Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S21 FE, Samsung Galaxy S23 FE, Samsung Galaxy Z Fold6,
Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung Galaxy Z Fold4,
Samsung Galaxy Z Flip4, Samsung Galaxy Z Fold3, Samsung Galaxy Z Flip3, Samsung Galaxy Z Fold2.

Apple telefonok: iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max,
iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro,
iPhone 14.

Plus, iPhone 14, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro
Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16

Samsung fejhallgatók: Samsung Galaxy Buds3 Pro, Samsung Galaxy Buds3, Samsung Galaxy Buds FE , Samsung Galaxy Buds2 Pro, Samsung Galaxy Buds2, Samsung Galaxy Buds Pro, Samsung Galaxy Buds Live, Samsung Galaxy Buds+, Samsung Galaxy Buds+, Samsung Galaxy Buds

Apple fejhallgató: AirPods 2. generáció, AirPods 3. generáció, AirPods 4. generáció, AirPods Pro, AirPods Pro 2. generáció

és más, a Qi töltési szabványt támogató eszközök

Samsung Watch töltő: kompatibilis a Samsung Watch Ultra/7/6 Classic/6/5 Pro/5/4/4/4 Classic/3/Active 2 készülékekkel

2. Használati utasítás

1. lépés: A pozíció beállítása

A töltő egyik fő előnye az **összecsukható kialakítás**, amely lehetővé teszi, hogy az Ön igényeihez igazítsa.



A **mágneses fogantyú** és az okos összecsukható kialakítás gyors, kényelmes és stílusos használatot tesz lehetővé.

2. lépés: Csatlakoztassa a töltőt a tápegységhez

1. Csatlakoztassa az **USB-C kábelt** a töltő csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa a kábel másik végét egy hálózati adapterhez (javasoljuk, hogy egy olyan adaptert, amelyiknek **25 W-os minimális teljesítményű**).
3. Csatlakoztassa az adaptert egy konnektorba.
4. A csatlakoztatás után a töltő hátoldalán lévő fehér **LED-kijelző** kigyullad, majd öt másodperc múlva kialszik.



3. lépés: A készülék töltése

1. **Samsung:**
Helyezze a telefont a **fő felső töltőfelületre**. A MagSafe tok automatikusan a helyére igazítja a telefont. Amint a készülék csatlakoztatva van, a töltő hátoldalán lévő fehér **LED-kijelző** kigyullad, majd öt másodperc múlva kialszik.





Megjegyzés: Ha fedelet használ, győződjön meg róla, hogy az **Magsafe** kompatibilis.



2. Galaxy Watch:

Hajtsa ki a középső töltőfelületet, és helyezze rá az órát. A csatlakoztatást követően az óra kijelzőjén **egy zöld** kör világít, jelezve, hogy a töltés megkezdődött.



Az órátöltő csak a Samsung Galaxy Watch készülékkel kompatibilis. Nem az Apple Watch vagy más márkájú órák töltésére szolgál. Akár iPhone-t, akár Samsung telefont használ, a töltő minden funkcióját használhatja, de az órának Samsung Galaxy Watch-nak kell lennie.

3. **Galaxy Buds** (vezeték nélküli töltés támogatásával):
Helyezze a tokot a töltő aljára. A tokon lévő LED-kijelző **zöldre** vált.



3. Biztonsági utasítások

- ⚠ **NE használjon** nem hitelesített vagy sérült USB-kábelt töltéshez.
- ⚠ **NE használja a** vezeték nélküli töltőt kültéren vagy nedves helyen.
- ⚠ **NE helyezzen** fémcímkeket vagy tárgyakat a vezeték nélküli töltőre.
- ⚠ **NE helyezze** a töltőt fűtött felület közelébe.
- ⚠ Kizárólag tanúsított, legalább **25 W teljesítményű** hálózati adaptereket **HASZNÁLJON.** ⚠ **VÉLJÜK** a vízzel való érintkezést.

*Szobahőmérsékleten használja.

- A töltő fel van szerelve **FOD (Foreign Object Detection)** funkcióval. Ha a töltőfelületen fém idegen tárgyat észlel, a töltési folyamat megszakad.
- Távolítsa el a fémtárgyakat a telefon hátuljáról töltés előtt.



- **Megjegyzés:** Ne helyezzen fémtárgyakat vagy hitelkártyákat a töltőfelületre, hogy elkerülje a készülék sérülését vagy a készülék demagnetizálódását.



Karbantartás:

- Tisztítsa meg a töltőt puha, száraz ruhával.
- Ne használjon durva vegyszereket vagy súrolóanyagokat.

4. Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

? Milyen androidos telefonokkal kompatibilis a töltő?

✓ A töltő támogatja a **Qi** vezeték nélküli töltést, így kompatibilis a legtöbb modern androidos telefonnal. A mágneses rögzítéshez azonban **Magsafe kompatibilis** borítóra van szükség.

? Milyen hálózati adaptert használjak?

✓ Javasoljuk, hogy **legalább 25 W-os** USB-C adaptert használjon. Ha alacsonyabb teljesítményű adaptert használ, a töltés lassabb lehet, vagy előfordulhat, hogy több eszköz nem töltődik egyszerre.

? Feltölthetem az iPhone készülékemet védőtokkal?

✓ Igen, ha a tok támogatja a **MagSafe** rendszert. A vastag, fém vagy mágneses tokok blokkolhatják vagy zavarhatják a töltési folyamatot. Az optimális teljesítmény érdekében **MagSafe-kompatibilis** tokok használatát javasoljuk.

? Támogatja a töltő a Galaxy Watch gyorsöltését?

✓ A töltő kompatibilis és támogatja a Samsung Watch Ultra/7/7/6 Classic/6/5 Pro/5/5/4/4 Classic/3/Active 2 gyors töltését.

? Biztonságos a töltőt egész nap bedugva hagyni?

✓ Igen, de ajánlott kihúzni a töltőt, ha hosszabb ideig nem használja. Ez segít csökkenteni az energiafogyasztást.

? Mit tegyek, ha a töltő nem működik?

✓ Ellenőrizze a hálózati csatlakozást, használja az ajánlott adaptert, és győződjön meg arról, hogy a készülék helyesen van-e elhelyezve. Próbáljon ki egy másik USB-C kábelt és egy másik adaptert.

? Nem baj, ha töltés közben a töltő felforrósodik?

✓ Az enyhe felmelegedés normális jelenség a vezeték nélküli töltés során. Ha azonban a töltő túlságosan felforrósodik, azt a következők okozhatják:

- Nem eredeti vagy gyenge hálózati adapter használata.
- Akadály a telefon és a töltőfelület között (például vastagabb anyagból készült tok).

- A töltő olyan puha felületre helyezése, amely megakadályozza a hőelvezetést

? Károsíthatja a töltő a készülékem akkumulátorát?

✓ Nem, a töltő biztonsági funkciókkal van felszerelve a túltöltés és a túlmelegedés megelőzésére. Ha hitelesített hálózati adaptert használ, és a készüléket megfelelően helyezi a töltőfelületre, az akkumulátor nem sérülhet meg.

5. Gyakori problémák elhárítása

1. A készülék nem töltődik

A készülék nem támogatja a Qi töltést

- **Magyarázat:** Egyes (régebbi) androidos telefonok vagy készülékek nem támogatják a vezeték nélküli töltést.
- **Megoldás:** Ellenőrizze a specifikációban, **hogy a készülék támogatja-e a Qi technológiát.** E nélkül a vezeték nélküli töltés nem működik.

Helytelen elhelyezés a töltőn

- **Magyarázat:** A telefon és a töltő tekercseinek át kell fedniük egymást. Androidok esetében (MagSafe nélkül) pontos pozicionálás szükséges.
- **Megoldás:** helyezze a készüléket a töltőfelület **közepére**. Galaxy Buds esetében győződjön meg arról, hogy a tok megfelelően van-e igazítva.

Fém vagy egyéb tartozékok

- **Magyarázat:** A burkolatban lévő fémelemek (pl. a mágneses gyűrű) blokkolhatják a töltést.
- **Megoldás:** távolítsa el az összes zavaró tárgyat, és ismételje meg a töltési eljárást.

Gyenge vagy hibás hálózati adapter

- **Magyarázat:** Megfelelő teljesítmény (**min. 25 W**) nélkül a töltő nem aktiválódik megfelelően.
- **Megoldás:** Használjon jó minőségű **USB-C PD adaptert (min. 25 W)**, és ellenőrizze a működőképességet egy másik kábellel.

2. A töltés lassú

- **Megoldás:** A töltés a töltőberendezésen keresztül történik:
 - A használt adapter teljesítménye lehet, hogy nem elegendő - **min. 25 W** ajánlott.
 - Győződjön meg róla, hogy nincsenek akadályok vagy tárgyak a telefon és a töltőfelület között.

3. A Galaxy Watch nem töltődik

A Galaxy Watch nincs megfelelően igazítva a töltőfelülethez

- **Magyarázat:** A töltőnek van egy külön szekciója a Galaxy Watch számára. Ha nincs megfelelően igazítva, a töltés nem indul el.
- **Megoldás:** A töltőegységet a töltőberendezésen lévő töltőberendezésen lévő töltőberendezéssel kell tölteni:
 - Győződjön meg róla, hogy a Galaxy Watch pontosan az órának megfelelő mágneses felületre van helyezve.

- Az órának a mágnessel be kell pattannia, és a töltés ikonjának (zöld kör) meg kell jelennie a kijelzőn.

Nem megfelelő áramforrás használata

- **Magyarázat:** Ha gyenge vagy nem hitelesített adaptert (pl. 5 W) használ, előfordulhat, hogy a töltőnek nincs elég energiája az összes eszköz egyidejű töltéséhez.
- **Megoldás:**
 - Használjon **legalább 25 W teljesítményű hálózati adaptert** (ideális esetben eredeti vagy kiváló minőségű USB-C PD adaptert).

A töltő és az óra közötti akadály

- **Magyarázat:** A Galaxy Watch-on lévő fém vagy vastag műanyag borítások, illetve védőfóliák megakadályozhatják a tekercsel való érintkezést.
- **Megoldás:**
 - Próbálja meg az órát tok vagy borítás nélkül tölteni.
 - Tisztítsa meg az óra hátoldalát és a töltő felületét.

4. A töltő villog vagy nem reagál

Gyenge vagy rossz minőségű hálózati adapter

- **Magyarázat:** A töltőnek stabil bemeneti teljesítményre van szüksége (legalább **25 W**). Ha gyengébb adaptert használ (pl. 5 W-os vagy régi USB-adaptert), előfordulhat, hogy a töltő nem működik megfelelően - villoghat, nem indul el vagy szakaszosan.
- **Megoldás:**
 - Használjon **legalább 25 W-os USB-C PD adaptert**.
 - Próbáljon ki egy másik USB-C kábelt, ideális esetben eredetit vagy kiváló minőségűt.

Rossz igazítás vagy instabil érintkezés

- **Magyarázat:** Ha a készülék nincs megfelelően elhelyezve, előfordulhat, hogy a töltés nem indul el.
- **Megoldás:**
 - Igazítsa a telefont pontosan a töltőfelület közepére.
 - Galaxy Buds esetében: győződjön meg róla, hogy a doboz zárva van, és megfelelően igazodik a tekercshez.

5. A telefon töltődik, de a Galaxy Buds nem

- **Megoldás:**
 - Ellenőrizze, hogy a Galaxy Buds olyan tokkal rendelkezik-e, amely támogatja a vezeték nélküli töltést.

6. A töltő csipog vagy hangokat ad ki töltés közben

Normális jelenség - tekercsek és magas hangok

- **Magyarázat:** Ha a hang nagyon halk és nem befolyásolja a működést, akkor ez **normális működési jelenségnek** tekinthető. A vezeték nélküli töltők **indukciós tekercseket** használnak, amelyek működés közben **magas frekvenciájú hangot** - sípoló vagy halk kattogó hangot - adhatnak ki.

Ez a jelenség felerősödhet, ha:

- Több eszköz töltése történik egyszerre (pl. Samsung, Galaxy Watch és Galaxy Buds).
- A telefon nincs megfelelően beállítva.
- Nem megfelelő vagy gyenge hálózati adaptert használnak.
- **Megoldás:**
 - Győződjön meg róla, hogy minden eszköz megfelelően van elhelyezve.
 - Használja az ajánlott 25W+ teljesítményű adaptert.

- Ha a hang nagyon halk és nem befolyásolja a működést, ez **normális működési jelenségnek** tekinthető.

7. A mágneses rögzítés nem működik megfelelően

Győződjön meg róla, hogy telefonja támogatja a MagSafe funkciót

- A mágneses rögzítés csak a **MagSafe technológiával rendelkező iPhone készülékekkel** működik (iPhone 12 és újabb).
- Az androidos telefonok nem tartalmaznak MagSafe mágnest, ezért nem csatlakoznak automatikusan a töltőhöz.

Vegye le vagy cserélje ki a telefon tokját

- Egyes borítók **megakadályozzák a csatlakoztatást** vagy gyengítik a mágneses erőt.
- Használjon **MagSafe-kompatibilis borítót** vagy beépített mágneses gyűrűvel ellátott borítót.
- Próbálja ki egy másik **MagSafe-kompatibilis** borítást,

Tisztítsa meg a töltő és a telefon felületét

- A por, a zsír vagy az apró szennyeződések ronthatják az érintkezést.
- Tisztítsa meg a felületeket **puha ruhával** (agresszív tisztítószerrel nélkül).

Ellenőrizze a készülék helyes helyzetét

- A telefonnak **egyenesen és középre** kell állnia - a középen kívüli mágnesek nem működnek megfelelően.
- Ha a telefon csúszik, győződjön meg róla, hogy a töltő nem **csúszós vagy ferde felületen** van.

Próbálja ki egy másik telefont MagSafe-kompatibilis tokkal (ha van ilyen)

- Ha egy másik kompatibilis telefon megfelelően pattan be, akkor a probléma a tokkal vagy az adott készülékkel van.

8. A telefon túlmelegszik töltés közben

A vezeték nélküli töltés mindig több hőt termel, mint a kábellel történő töltés.

- **Magyarázat:** a vezeték nélküli (induktív) töltésnél **az energia egy része hő formájában elvész**. Ez gyakori jelenség, de a többlet hő nem lehet extrém mértékű. A túlzott felmelegedés:
 - lassíthatja a töltést
 - hosszú távon károsíthatja az akkumulátort
- **Megoldás:**
 - **Távolítsa el a fedelet** a telefonról, ha az vastag vagy fémet tartalmaz (pl. MagSafe tartó, fémgyűrű stb.).
 - Csak **szilárd, vízszintes és jól szellőző felületen** töltsön. Ne használja a töltőt **puha vagy áthatolhatatlan anyagokon**.
 - Kerülje a töltést közvetlen napfényben vagy forró környezetben.

A telefon nincs megfelelően beállítva

- **Magyarázat:** A tekercs rossz igazítása csökkentheti az átviteli hatékonyságot és növelheti a **hővesztést**.
- **Megoldás:**
 - Győződjön meg róla, hogy a telefon a helyére pattan - az igazítás egyszerű a **MagSafe rendszerű iPhone-okon**, de az Androide-oknál kényesebb lehet.

Hibás akkumulátor vagy szoftverprobléma

- **Magyarázat:** Ha a telefonod vezetékes töltés mellett is túlmelegszik, az akkumulátor vagy egy, a háttérben futó alkalmazás lehet a hibás.
- **Megoldás:** Az akkumulátor és az akkumulátor nem okozhat gondot:
 - Tesztelje a töltést más módon (kábelrel).
 - Indítsa újra a telefont, és ellenőrizze az akkumulátor fogyasztását a beállításokban.

9. A töltő nem működik egyes androidos telefonokkal

- **Megoldás:**
 - Győződjön meg róla, hogy az Android telefonja támogatja a Qi vezeték nélküli töltést.
 - Igazítsa a telefont megfelelően a töltőfelületre.
 - Távolítsa el a telefon fedelét (egyes fedelek, különösen a vastag, fémelemekkel vagy mágnesekkel ellátott fedelek blokkolják a töltést).
 - Ellenőrizze, hogy a probléma a telefonnal vagy a töltővel van-e. Ha egy másik telefon gond nélkül töltődik, a probléma valószínűleg a készülékkel (vagy annak beállításával) van.
-

Technikai támogatás

 **E-mail:** info@cubenest.hu

 **Telefon:** +420 704 613 961

Jótállás és reklamációk

- Erre a termékre 24 hónap garancia vonatkozik.
- Hiba esetén kérjük, töltsse ki a garanciális reklamációs űrlapunkat - [https://www.cubenest.hu/fontos-uzenetek/ reklamacios-osztaly](https://www.cubenest.hu/fontos-uzenetek/reklamacios-osztaly)

