**Benutzerhandbuch**

# Cubenest S1B1 Magnetische drahtlose Powerbank 5000mAh

## Packungsinhalt:

- 1x Magnetische drahtlose Powerbank
- 1× USB C auf USB C Kabel (1m)
- Benutzerhandbuch

# 1. Beschreibung des Geräts

Cubenest S1B1 ist eine kompakte magnetische Powerbank mit einer Kapazität **von 5000 mAh**, die für das bequeme kabellose Laden von MagSafe- und **Qi-Standard-kompatiblen** Geräten entwickelt wurde. Dank starker Magnete haftet sie sicher an der Rückseite Ihres Telefons und ermöglicht kabelloses Laden mit bis zu **10 W**. Für das Laden per Kabel steht ein USB-C-Anschluss mit bis zu **12 W** zur Verfügung. Das Gerät unterstützt das **gleichzeitige Laden von zwei Geräten** - eines kabellos und das andere per Kabel.

**Produktspezifikationen**:

- **Schutz:** Überspannungs-, Kurzschluss-, Wärme- und Stromschutz**.**
- **Modell**: S1B1
- **Varianten**: grau, schwarz
- **Akku-Kapazität:** 5000 mAh
- **Eingang**: USB-C
- **Kabelloses MagSafe-Laden**: max. 10W
- **USB-C-Ausgang**: max. 12W
- **Zwei Geräte können geladen werden** (per Kabel und kabellos)
- **Material**: Aluminium

- **Kompatibilität mit drahtlosem Laden**:

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 14 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 (und andere Geräte mit Qi-Ladeunterstützung)

## 2. Anweisungen zur Verwendung

### Kabelloses Aufladen Ihres Telefons

1. Drücken Sie die Taste auf der Powerbank, um den aktuellen Ladestand anhand der Anzahl der blauen Anzeigen zu sehen: 1 Anzeige: 1-25%, 2 Anzeigen: 25-50%, 3 Anzeigen: 50-75%, 4 Anzeigen: 75-100%. **Um die Powerbank auszuschalten, drücken Sie die Taste zweimal**.



2. Schließen Sie ein **MagSafe-fähiges** Telefon an die Powerbank an. Die Magneten richten sich automatisch aus und beginnen mit dem kabellosen Aufladen. Die LED-Anzeige leuchtet rot, während das Gerät geladen wird.

**Hinweis:** Wenn Sie eine Abdeckung verwenden, stellen Sie sicher, da
**Magsafe-kompatibel ist**.

**Aufladen Ihres Telefons über ein USB-C-Kabel**

1. Schließen Sie Ihr Telefon oder ein anderes Gerät mit einem **USB-C-Kabel** an die Powerbank an. Der Ladevorgang wird automatisch gestartet.

**Aufladen der Powerbank**

1. Schließen Sie das USB-C-Kabel an die Powerbank und das andere Ende an den **Netzadapter an.**
2. Die LED-Anzeigen zeigen den Ladezustand an.

---

## 3. Sicherheitshinweise

⚠ **Verwenden Sie** nur das empfohlene Zubehör.

⚠ **Verwenden** Sie zum Aufladen **KEIN** nicht zertifiziertes oder beschädigtes USB-Kabel.

⚠ **Setzen** Sie die Powerbank **NICHT extremen Temperaturen** oder **Feuchtigkeit aus**.

⚠ **Stellen Sie KEINE** Metallgegenstände auf die Ladefläche.

⚠ Außerhalb der Reichweite von **Kindern aufbewahren**.

⚠ **Reinigen Sie** die Ladefläche regelmäßig mit einem trockenen Tuch.

⚠ **Verwenden** Sie die Powerbank **NICHT**, wenn sie physisch beschädigt ist.

- Die Powerbank ist mit **FOD (Foreign Object Detection)** ausgestattet. Wenn ein metallischer Fremdkörper auf der Ladefläche erkannt wird, wird der Ladevorgang unterbrochen.

- Entfernen Sie vor dem Aufladen alle Metallgegenstände von der Rückseite des Telefons.

- **Hinweis**: Legen Sie keine Metallgegenstände oder Kreditkarten auf die Ladefläche, um eine Beschädigung oder Entmagnetisierung des Geräts zu vermeiden.

**Wartung:**

- Reinigen Sie das Ladegerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Scheuermittel.

---

## 4. Häufig gestellte Fragen (FAQ)

❓ **Ist die Powerbank mit allen Handys kompatibel?**

✅Die Cubenest S1B1 Powerbank ist in erster Linie für Telefone mit **drahtloser Aufladung (Qi)** und **magnetischer Befestigung (MagSafe)** konzipiert.

Kompatible Geräte:

- **iPhone 12 und neuer** (mit MagSafe und drahtlosem Laden)
- **Handys mit Unterstützung für kabelloses Laden nach Qi** (z. B. ausgewählte Samsung-Modelle)
- Handys ohne MagSafe können kabellos aufgeladen werden, **halten** aber **nicht magnetisch**. **Hinweis:**

Wenn Ihr Handy keine Magnethalterung hat, empfehlen wir die Verwendung von MagSafe-kompatible Hüllen zu verwenden. Andernfalls funktioniert das kabellose Laden möglicherweise nicht optimal.

❓ **Welchen Adapter sollte ich verwenden, um die Powerbank aufzuladen?**

✅ Die Powerbank benötigt einen Adapter mit einer Mindestleistung von 15 W.

❓ **Kann die Powerbank mehrere Geräte gleichzeitig aufladen?**

✅Ja, kabellos und per Kabel gleichzeitig.

❓ **Kann die Powerbank auch mit einem anderen Kabeltyp als USB-C geladen werden?**

✅ Die Powerbank hat nur einen USB-C-Anschluss zum Aufladen, Sie müssen also ein USB-C-Kabel verwenden.

❓ **Warum wird das Telefon nicht aufgeladen?**

✅Überprüfen Sie die Ausrichtung Ihres Telefons auf dem MagSafe-Desktop. Stellen Sie sicher, dass die Powerbank nicht entladen ist.

❓ **Überhitzt die Powerbank beim Aufladen?**

✅Ja, die Powerbank kann sich während des Ladevorgangs leicht erwärmen, was ein völlig normales Phänomen ist. Die Wärme wird durch die Energieübertragung erzeugt. Wenn sich das Gerät jedoch unangenehm heiß anfühlt oder bei normalem Gebrauch weiterhin überhitzt, empfehlen wir Ihnen, den Ladevorgang abzubrechen und die Powerbank nicht zu verwenden.

❓ **Wie erkenne ich den Ladestatus der Powerbank?**

✅ Wenn Sie die Taste an der Seite der Powerbank drücken, leuchten die LED-Anzeigen auf, um den Akkustand anzuzeigen.

❓ **Kann die Powerbank mein Telefon beschädigen?**

✅ Nein, wenn Sie die Original-Ladekabel und das richtige Zubehör verwenden. Die Powerbank verfügt über 4 - Schutz - Kurzschluss, Überspannung, Überhitzung und Strom.

❓ **Kann ich die Powerbank während des Aufladens benutzen?**

✅ Ja, Sie können Ihr Handy aufladen, während die Powerbank aufgeladen wird.

❓ **Wie kann ich die Powerbank reinigen?**

✅ Verwenden Sie ein trockenes Tuch. Vermeiden Sie Chemikalien und Wasser.

---

## 5. Fehlersuche bei allgemeinen Problemen

1. **Die Powerbank lädt das Handy nicht auf**

   - **Erklärung**: Die Magnethalterung ist nicht richtig ausgerichtet oder das Telefon ist nicht kompatibel.
   - **Lösung**: Überprüfen Sie die Befestigung und die Kompatibilität. Prüfen Sie, dass die Powerbank nicht entladen ist.

2. **Das Telefon wird langsam aufgeladen**

   - **Erklärung**: Das drahtlose Laden hat eine geringere Leistung. Möglicherweise sind zwei Geräte gleichzeitig angeschlossen.
   - **Lösung**: Laden Sie über ein Kabel, um eine höhere Leistung zu erzielen, und/oder trennen Sie die anderen Geräte.

3. **Die Powerbank lässt sich nicht einschalten**

   - **Erläuterung**: Die Powerbank ist vollständig entladen.
   - **Lösung**: Schließen Sie die Powerbank an das Ladegerät an und lassen Sie sie einige Minuten lang aufladen; versuchen Sie dann, sie einzuschalten.

4. **Die Powerbank erwärmt sich beim Aufladen**

   - **Erläuterung**: Erhitzung ist üblich, insbesondere beim kabellosen Laden.
   - **Lösung**: Stellen Sie die Powerbank und das Telefon an einen gut belüfteten Ort.

5. **Das Telefon trennt die Verbindung während des Ladevorgangs**

   - **Erklärung**: Schwacher Magnet oder ungeeignete Hülle.
   - **Lösung**: Entfernen Sie das Gehäuse oder verwenden Sie eine MagSafe-kompatible Hülle. Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung fest ist.

6. **Die Powerbank wird nicht aufgeladen**

   - **Erklärung**: defektes Kabel, Adapter oder Schmutz im Anschluss.
   - **Lösung**: Versuchen Sie es mit einem anderen Kabel/Ladegerät und überprüfen Sie den Stecker auf Sauberkeit.

7. **Die LED-Leuchten leuchten nicht auf**

- **Erklärung**: Die Powerbank ist möglicherweise vollständig entladen oder es liegt ein Fehler in der Anzeige vor.
- **Lösung**: Schließen Sie das USB-C-Kabel an das Ladegerät an.

8. **Die Powerbank lädt das Telefon nicht vollständig auf**

- **Erläuterung**.
- **Lösung**: Verwenden Sie die Powerbank häufiger oder laden Sie sie vorher vollständig auf.

9. **Die Powerbank funktioniert mit einigen Geräten nicht**

- **Erläuterung**.
- **Lösung**: Verwenden Sie ein USB-C-Kabel oder überprüfen Sie Ihr Telefon auf Kompatibilität. Bei Handys, die nicht über **MagSafe** verfügen, vergewissern Sie sich, dass sie eine **MagSafe-kompatible Abdeckung** haben. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät die kabellose Ladetechnologie **Qi** unterstützt.

---

## Technische Unterstützung

📧 **E-Mail:** info@cubenest.de

📞 **Telefon:** +420 704 613 961

## Garantie und Reklamationen

- Für dieses Produkt gilt eine 24-monatige Garantie.
- Im Falle eines Defekts, füllen Sie bitte unser Reklamationsformular aus - https://www.cubenest.de/wichtige-links/ reklamation